Martau®

Muito mais do que você imagina

Manual de Instruções



Termoventilador Martau

Modelo: MA - 015 FH

Índice

1 - Introdução 4

2 - Recomendações de segurança

2.1 - Símbolos e advertências utilizados neste manual 5

2.2 - Decais de advertência 5

2.3 - Instruções de segurança na utilização 6

3 - Apresentação do produto

3.1 - Identificação dos componentes 8

3.2 - Especificações técnicas 9

3.3 - Orientação ao consumidor dos produtos Martau 9

4 - Montagem 10

5 - Operação 11

6 - Instruções de manutenção e conservação 12

7 - Assistência técnica

7.1 - Serviços e informação 13

7.2 - Termo de garantia 15

7.3 - Garantia de 1 ano a partir da data da compra 15

8 - Serviço autorizado Martau 17

1 - Introdução

Parabéns, você acaba de adquirir um produto que é resultado de quem tem meio século de experiência na fabricação de produtos para seu conforto e comodidade.

Este Manual fornece instruções para auxiliar você na montagem e utilização do seu Termoventilador Martau. O manual também contém instruções sobre manutenção, segurança e conservação do equipamento além de orientações sobre garantia e assistência técnica.

Portanto, leia o manual antes de utilizar o seu produto Martau pela primeira vez.

Caso necessite temos, também, um Departamento de Assistência Técnica sempre pronto para lhe atender.
Veja o item 7 sobre este assunto.

2 - Recomendações de segurança

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e bom-senso, apresentamos neste manual uma série de cuidados a serem tomados na utilização do Termoventilador Martau. Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco envolvidas na operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom-senso.

2.1 - Símbolos e advertências utilizados neste manual

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecem no texto, dê especial atenção às instruções dadas.

Nota:
O símbolo ao lado e a palavra "Nota" indicam pontos de interesse especial para manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas recomendações pode acarretar perda de rendimento, diminuição da vida útil e até danos ao produto.

Atenção!
O símbolo ao lado e a palavra "Atenção!" identificam instruções que, se não observadas, representam risco de acidentes com danos pessoais de consequências imprevisíveis.

2.2 - Decais de advertência

Encontram-se localizados em seu termoventilador alguns decais com advertências (alertas) e/ou orientações técnicas que envolvem segurança.

Nota:
Obedeça e jamais descarte estes decais.

2.3 - Instruções de segurança na utilização



1 - Sempre utilize o termoventilador em local plano.

2 - Nunca ligue o termoventilador muito próximo de tecidos, papéis, etc.



3 - Para evitar queimaduras, nunca toque na proteção frontal do termoventilador quando o mesmo estiver em uso, mesmo sendo plástico este local fica bastante quente na função aquecimento.

4 - Sempre que limpar seu termoventilador use um pano seco e limpo. A umidade e os produtos inflamáveis podem causar curto circuito, choque elétrico e até causar incêndio.

5 - Não utilize o termoventilador com "timer" ou qualquer outro dispositivo que ligue-o de forma automática.

6 - Caso o cabo de força do termoventilador seja danificado desligue-o imediatamente e procure uma assistência técnica autorizada Martau.



7 - Nunca cubra o termoventilador nem utilize-o para secar roupas ou toalhas. Se o termoventilador for coberto pode causar incêndio.

8 - Antes de colocar ou tirar o plugue da tomada, tenha certeza de que o termoventilador está desligado. Nunca puxe da tomada pegando pelo cabo, utilize o plugue.



9 - Nunca coloque seu termoventilador em contato com água ou outros líquidos, evitando assim sérios danos e choques elétricos.



10 - Sempre utilize o termoventilador com cuidado e atenção. Quando não estiver em uso desconecte-o da tomada. Lembre-se de sempre colocar o termoventilador fora do alcance de crianças.

11 - Nunca aproxime o termoventilador de substâncias inflamáveis.

12 - Durante a utilização do termoventilador ruídos poderão ocorrer em função da expansão e contração das peças, isto não significa mau funcionamento.

Atenção!

Se ocorrerem falhas no funcionamento durante a utilização do termoventilador, o mesmo deverá ser levado à assistência técnica mais próxima. Nunca tente consertá-lo em casa.

3 - Apresentação do produto



O Termoventilador Martau reúne todas características para a sua necessidade.

É um produto portátil, de fácil operação e seguro. Sua alça e seu formato compacto, possibilitam um conforto no seu manuseio e transporte, facilitando a utilização do termoventilador em diferentes pontos de sua residência ou escritório.

Possui 2 níveis de aquecimento (750W e 1500W de potência) proporcionando um aquecimento rápido e auxiliando na desumidificação do ar, sendo ideal para aquecer ambientes de até 15m².

3.1 - Identificação dos componentes



1 - Alça de transporte
2 - Hélice do ventilador
3 - Estrutura/Corpo
4 - Chave seletora de potência
5 - Chave seletora de temperatura
6 - Resistência elétrica
7 - Lâmpada do termostato
8 - Cabo de força



3.2 - Especificações técnicas

Modelo	MA - 015 FH
Voltagem	127v ou 220v - 50/60Hz
Potência máxima	1500W
Potências	750W / 1500W
Área de conforto térmico	Até 15m²
Níveis de aquecimento	6
Ajustes	2 posições
Consumo	de 0,75 a 1,5 kWh
Peso	1,0kg

Dimensões do produto

Largura (cm)	23,5
Altura (cm)	27,0
Profundidade (cm)	13,5

3.3 - Orientação ao consumidor dos produtos Martau

"O Termoventilador Martau 127v está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, para correntes superiores a 10A, propiciando maior segurança para o cidadão e para as instalações elétricas. Este plugue requer uma tomada no Padrão Brasileiro, com orifícios de 4,8mm. Assim, se a tomada for diferente deve ser providenciada sua substituição.

Como esclarecimento adicional, informamos que a tomada de 4,8mm também aceita o plugue de 4mm, próprio para aparelhos com correntes até 10A".

4 - Montagem



Nota:
Para o correto funcionamento do seu termoventilador Martau, siga todos os passos de montagem descritos abaixo.

1 - Remova cuidadosamente o termoventilador de dentro da embalagem.

2 - Coloque o termoventilador sobre uma superfície plana.

3 - O aparelho estará pronto para ser utilizado, basta conectar o cabo de força a uma tomada compatível.



5 - Operação

Atenção!
Certifique-se de que a corrente onde será utilizado o termoventilador é a mesma da especificada na embalagem.



1 - Certifique-se de que as chaves seletoras de potência e temperatura estejam desligadas.
2 - Conecte o cabo de força (1) na tomada.

3 - Gire a chave seletora de potência (2) até a potência desejada.

0 - Desligado

I - 750W

II - 1500W

4 - Gire a chave seletora de temperatura (3) até a posição máxima (a) na figura ao lado.

5 - Quando o ambiente atingir a temperatura desejada, gire a chave seletora de temperatura (3) no sentido anti-horário até que o termoventilador se desligue. Desta forma o termostato da chave seletora de temperatura manterá a temperatura do ambiente constante.

6 - Após a utilização gire a chave seletora de temperatura (3) até a posição mínima, (b) na figura ao lado, e a chave seletora de potência (2) até a posição "O".

7 - O termoventilador Martau também pode ser usado como ventilador, sem aquecimento, para isto gire a chave seletora de potência (2) até a posição "c" na figura ao lado. Nesta função a chave seletora de temperatura (3) fica sem operação.

8 - Se necessário alterar a posição do termoventilador, basta utilizar a alça de transporte (4) localizada na parte superior do corpo do termoventilador, levante-o e coloque na posição desejada.









6 - Instruções de manutenção e conservação



Atenção!
Sempre que limpar ou fizer alguma manutenção em seu termoventilador, desconecte o cabo de força da tomada e, caso necessário, aguarde o aparelho esfriar.

1 - Certifique-se de que os seletores de potência e temperatura estejam desligados, como indicado pelas setas (1) e (2) na figura ao lado.



2 - Limpe a grade frontal (3) com um pincel ou aspirador de pó.

3 - Limpe a estrutura/corpo (4) do termoventilador com um pano levemente umedecido com sabão neutro.



Atenção!
Nunca limpe o termoventilador com soluções abrasivas ou produtos inflamáveis.

5 - Após a limpeza certifique-se de que o termoventilador esteja seco antes de utilizá-lo novamente.

Nota:
Quando o termoventilador não estiver em uso, limpe-o, coloque-o em um saco plástico e guarde-o em um local seco.

7 - Assistência técnica

Acreditamos que com as informações contidas neste Manual, você usuário terá condições de esclarecer suas dúvidas sobre o Termoventilador Martau.

Se ocorrerem imprevistos, lhe aconselhamos procurar a Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Se julgar necessário, solicite auxílio pelo nosso SAC ou acessando nosso site.

Armazém do Lar Indústria e Comercio Ltda.

Rua:.....Sérgio Jungblut Dieterich, 816
CEP:.....91060-410 - Porto Alegre - RS/Brasil
Fone: 0** 51 3348-4666
SAC:.....0800 51 7546
e-mail:.....sac@martau.com.br
http:.....www.martau.com.br

7.1 - Serviços e informação

Sempre que necessitar de reparos em seu termoventilador procure a Assistência Técnica autorizada Martau e tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do seu equipamento
- Características técnicas
- Data da compra e número da nota fiscal
- Qual o problema apresentado
- Indique seu nome, endereço e telefone



Atenção!
Nunca tente reparar seu termoventilador em casa, este aparelho não possui componentes reaproveitáveis. Abrindo o aparelho você estará se expondo a choques elétricos além de perder totalmente a garantia.

8 - Serviço autorizado Martau

RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE
HIDROFASE
AV. DO FORTE, 1176
BAIRRO JARDIM IPIRANGA
FONE: (51) 3344.8674

SERV-NAUTILUS
R. MARIANTE, 919
FONE: (51) 3332.0973

TONISTAL INSTALAÇÕES
AV. FARRAPOS, 952
BAIRRO SÃO GERALDO
FONE: (51) 3227.0107

CLIMARTEK
R. JOAQUIM SILVEIRA, 280 - LOJA 1
FONE: (51) 3348.3116 / 3344.4926

ARVOREZINHA
FELMAK
R. DALTRO FILHO, 911
CEP: 95995.000
FONE: (51) 3772.2018

CACHOEIRINHA
CLAUDIO DOS SANTOS SILVEIRA
R. CAI, 380
FONE: (51) 9813.5706

CAMPO BOM
IND. E COM. DE FIOS PEÇAS OLI LTDA
AV. DOS ESTADOS, 4825
BAIRRO GENUINO SAMPAIO
FONE: (51) 3597.3231 / 3598.1889

ERECHIM
ELETRODOMÉSTICOS HF LTDA
R. ITÁLIA, 351 - CENTRO
CEP: 99700.000
FONE: (54) 3522.3218

GRAVATAI
ADÃO MACARTHY BORGES
R. 18 DO FORTE, 338
FONE: (51) 3490.2932

IMBÉ
THOFEHRN ELETRO LTDA
AV. SANTA ROSA, 428/5
CEP: 95625.000
FONE: (54) 3627.5449

NOVO HAMBURGO
CARAMURU VENTILADORES LTDA
RODOVIA BR 116, Nº 4344
FONE: (51) 3587.1501

SANTA CRUZ DO SUL
ELETRÔNICA ZILLMER LTDA
R. RAMIRO BARCELOS 1272 - CENTRO
CEP: 96810.050
FONE: (51) 3713.3842
ezillmer@terra.com.br

PELOTAS
MARA RH BACIM DOS SANTOS
R. JULIO DE CASTILHOS, 371
CEP: 96015.180
FONE: (53) 3225.8639

SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS
BG ASSISTÊNCIA TÉCNICA (IGOR)
R. ELIZEU DI BERNARDI, 325 - CAMPINAS
CEP: 88101.050 - SÃO JOSÉ (SC)
FONE: (48) 3035.1313
bgassistenciabritania@yahoo.com.br

CONCÓRDIA
GABRIEL CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
R. ORESTES FARINA, 115
CEP: 89700.000
FONE: (49) 3442.3032

PARANÁ

CURITIBA
JOSE ROBERTO GASPARELLO ROYER
AV. SETE DE SETEMBRO, 625 - LOJA 2
CEP: 80050.100
FONE: (41) 3262.4477

LONDRINA
ELETRO PRIMUS COM. DE PEÇAS P/ APARELHOS ELETROD. LTDA
R. GUAPORÉ 168 - CENTRO
CEP: 86026.010
FONE: (43) 3322.1019
eletroprimus@sercomtel.com.br

PONTA GROSSA
MARCOS ANTONIO SANTOS
R. SILVA JARDIM, 200 - CENTRO
CEP: 84040.020
FONE: (42) 3225.6929 / 9915.5153
marcoskadoshi@hotmail.com

SÃO PAULO

ASTEL COML. E SERVIÇOS LTDA
R. MARTINS FONTES, 368 - LOJA 1
CENTRO
CEP: 01050.000
FONE: (11) 3255.2744 / 3258.9988
astel@terra.com.br (sr. Octávio)

CAMPINAS
BRASIL SERVIÇO CAMPINAS
FIDELIS E ARCANJO COM. MAT. HIDR. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
R. THOMAS ALVA EDSON, 245 - TAQUARAL
CEP: 13090.020
FONE: (19) 3203.9468

RIO DE JANEIRO

AC LAUREANO
R. ANTONIO TEIXEIRA, 15
NOVA IGUAÇU
FONE: (21) 3770.5085

BRASILIA

ISAIAS NONATO DA SILVA - ME
EQNM 21/23 - BLOCO B - LOTE 3
CEILÂNDIA DO SUL
CEP: 72215.584
FONE: (61) 3965.0669 / 8477.1309
isaiaszaia@hotmail.com

Nota:
Caso não identifique um Serviço autorizado na sua região, favor entrar em contato com o nosso SAC - 0800-51-7546.

Martau®

Muito mais do que você imagina

www.martau.com.br
SAC: 0800 51 7546